

各部名称



本体を取り外す方法



☞ 本体から取付マウントを取り外す際は、マウントを時計回りに回してください。

☞ 本体に取付マウントを取り付ける際は、マウントを反時計回りに回してください。

microSDカード挿入方法



microSDカード



本体

付属録画再生ソフト類(microSDカード中に入っています)

録画再生ソフトVD Analyzer



VDAnalyzer

追跡ソフトVD Tracker



VDTracker2ch

簡易日報ソフトVD Reporter



VDReporter

コーデックパックXvid



Xvid-1.2.1-04122008

※録画再生できない時やAVIファイル変換できない時にコーデックパックXvidをインストールしてください。



- | | |
|---------------------|-------------------|
| ①再生画面 | ②メイン・2ndカメラ映像同時表示 |
| ③PinP(メインカメラ映像) | ④PinP(2ndカメラ映像) |
| ⑤メインカメラ映像表示モード【ズーム】 | |
| ⑥2ndカメラ映像表示モード | ⑦2ndカメラ映像上下反転 |
| ⑧2ndカメラ映像左右反転 | ⑨フォルダー指定 |
| ⑩録画ファイルリスト | ⑪Googleマップ |
| ⑫Gセンサーグラフ | ⑬録画再生進捗 |
| ⑭前のファイル | ⑮一時停止 |
| ⑯再生 | ⑰次のファイル |
| ⑱時速(GPSデータより) | ⑲画面の明るさ調節 |
| ⑳画面の鮮明度調節 | ㉑フルスクリーン表示 |
| ㉒明るさ・鮮明度の初期化 | ㉓AVI変換 |
| ㉔設定 | ㉕ソフトバージョン情報 |

注意事項

付属ソフトの操作方法の詳細は、microSDカード内にあるフルバージョンのマニュアルをご参照してください。



VD-1600HD_日本語マニュアル1.0



VDTracker_日本語マニュアル1.0



UPgradeソフトマニュアル