


# VD-1600HDPPro & VD-8500WHGProのデータ保存及び再生方法

ドライブレコーダーVD-1600HDPPro及びVD-8500WHGProで記録した映像及び位置情報データをパソコンに保存し、付属のmicroSDカードを抜いた状態デモ再生できる方法をご説明します。

## データを保存する方法



付属のmicroSDカードをアダプターでパソコンに接続してください。


「コンピューター」の中から「リムーバブルディスク」をクリックしてください。

※フォルダーが自動的に立ち上がる場合があります。

microSDカード中にある約30個のファイル及びフォルダーをすべて選択した上で、右クリックしてください。


右クリックメニュー中の「コピー」をクリックしてください。

## データのコピー



パソコンで保存したい場所またはフォルダーに、コピーしたファイル及びフォルダー貼り付けしてください。

※右クリックメニューに「貼り付け(P)」あります。




「コンピューター」の中から「リムーバブルディスク」を右クリックし、「取り出し」をクリックして、microSDカードを取り外せます。

## データの貼り付け

## microSDカードの取り外し

## パソコンに保存してあるデータを再生する方法



①パソコンに保存したファイル及びデータの中の「VDAnalyzer」再生ソフトをクリックしてください。



②「VDAnalyzer」再生ソフト画面の右上にある「開く」をクリックしてください。



③立ち上がったフォルダー指定ウィンドウから保存した「data」フォルダーを指定して「OK」をクリックしてください。



④「VDAnalyzer」再生ソフト画面の右側にあるファイルリストをクリックすると再生が始まります。